



COME MISURARE  
FRAME WRAP /  
ZTILT

PLEASE NOTE:

Questo grafico non funzionerà come strumento di misurazione a meno che non venga stampato esattamente alla scala 1 a 1. Assicurati che le opzioni di stampa siano impostate su Scala pagina: Nessuna. NON selezionare "Adatta all'area stampabile"



Posiziona la cornice, lato superiore in basso, sopra l'immagine del telaio hi-lited. Assicurarsi che la cornice sia posizionata come mostrato nell'immagine. Registra l'angolo dell'involucro della cornice dall'estrema destra di dove finisce l'obiettivo, non dove finisce il telaio.

